

Installation und Bedienung

Schritt für Schritt Vorgehensweise bei der Installation der Software.

Warnung:

Installieren Sie immer zuerst die MUK-Programmer Software! Erst nach erfolgreicher Installation dürfen Sie den MUK-Programmer mit Ihrem PC verbinden!

1. Beenden Sie alle Programme und legen Sie die CD ein.

- Die CD startet automatisch und beginnt mit der Installation
- Wenn ihre "autorun"-Funktion deaktiviert ist, muss die Installation manuell durchgeführt werden.

2. Während der Installation werden folgende Parameter abgefragt:

- User-Rechte für die Software
- Ordnername für die Installation der MUK-Programmer-Software

3. Nach der erfolgreichen Installation startet die Software automatisch.

4. Öffnen Sie die Hilfe-Funktion in der MUK-Programmer Software und folgen den Anweisungen sehr sorgfältig.



Aufladen des Akkus

Warnung:

Verbinden Sie den MUK-Programmer nicht mit dem PC bevor Sie den USB-Treiber installiert haben!

1. Verbinden Sie den MUK-Programmer mit dem PC um sicherzustellen, dass die Batterie geladen wird.
2. Wenn der MUK-Programmer einige Zeit nicht an einen PC angeschlossen ist entlädt sich der Akku.
3. Nach 16 Stunden ist der Akku vollständig geladen.
4. Vor dem ersten Gebrauch des MUK-Programmers kann es notwendig sein den Akku zu laden.